

Web tarayıcınızı (Internet Explorer, Firefox, Chrome,Opera, Safari vb) açınız ve adres kısmına modem IP'si olan 192.168.2.1 yazıp "ENTER" tuşuna basınız. Karşınıza gelen şifre alanını boş bırakıp "TAMAM" butonuna tıklayınız.

giriş

Şifre

Farklı bir servis sağlayıcısının modemini kullanıyorsanız size verilen modem kılavuzundaki kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

Daha önce farklı bir kullanıcı adı ve şifre oluşturduysanız ve bunu hatırlamıyorsanız, modemini fabrika ayarlarına geri almanız gerekebilir. Bunu yapabilmek için modeminiz açıkken arka kısmındaki "RESET" düğmesini 8-10 saniye boyunca basılı olarak tutun ve ardından bırakın.

giriş

Kullanıcı Adı

Şifre

Modem ayarlarınızı ilk defa yapıyorsanız karşınıza hızlı kurulum sayfası gelecektir. Dilerseniz daha sonraki kurulum işlemlerinizi için de sol menüdeki "HIZLI KURULUM" menüsünü kullanabilirsiniz.

AirTiesTürkçe - English - Русский | Çıkış - Yenile

Air5340

- [HIZLI KURULUM](#)
- [ANA SAYFA](#)
- [İNTERNET](#)
- [LAN](#)
- [KABLOSUZ](#)
- [FIREWALL](#)
- [NAT](#)
- [ROUTING](#)
- [IGMP](#)
- [QoS](#)
- [YÖNETİM](#)
- [DDNS](#)
- [UPnP](#)
- [ARAÇLAR](#)
- [RAPORLAR](#)

Hızlı Kurulum

Bu sayfada ADSL ve KABLOSUZ ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz.

ADSL Kullanıcı Adı

ADSL Şifresi

Protokol


Kablosuz Ağ Adı (SSID)

Kablosuz Güvenlik Tipi

Kablosuz Şifre

Bağlantı Bilgileri

Ekranın sol tarafında yer alan “İNTERNET” başlığından “İnternet Ayarları” menüsüne tıklayınız.




The screenshot shows the AirTies web interface. The top header includes the AirTies logo, language options (Türkçe - English - Русский), and the device ID (Air5340). The sidebar on the left contains a list of navigation options: HIZLI KURULUM, ANA SAYFA, İNTERNET (highlighted), LAN, KABLOSUZ, FIREWALL, NAT, ROUTING, IGMP, QoS, YÖNETİM, DDNS, UPNP, ARAÇLAR, and RAPORLAR. The main content area is titled 'İnternet (WAN) Ayarları' and contains a table with the following data:

| PVC Adı | VPI/VCI | Encapsulation | Protokol | Varsayılan Ağ Geçidi | NAT | FIREWALL | Etkin | | |
|----------|---------|---------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----|
| İnternet | 8/35 | LLC | pppoe | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Düzenle | Sil |
| IPTV | 8/55 | LLC | dhcp | <input type="radio"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Düzenle | Sil |

Below the table, there are buttons for 'Kaydet' and 'İptal'. A 'Yeni' button is located at the bottom right of the table area.

Açılan ekranda PVC adı kısmında yer alan “İnternet” satırının sonundaki “Düzenle” butonuna tıklayınız.



This screenshot is identical to the one above, showing the AirTies web interface with the 'İnternet (WAN) Ayarları' page. The sidebar and main content area are the same, with the table of PVC configurations and the 'Düzenle' button highlighted.

PVC ayarları; VPI:8, VCI:35, Encapsulation:LLC bilgilerini istenilen bölümlere yazınız.

ADSL kullanıcı adı ve ADSL şifre alanına D-SmartNet'in SMS olarak ilettiği ADSL kullanıcı adı ve şifrenizi türkçe karakter kullanmadan ve kullanıcı adınızın sonundaki @dsmart uzantısını kontrol ederek istenilen bölüme yazınız.

Kullanıcı adı ve şifrenizi hatırlamıyorsanız D-Smart Online İşlemlere girip teknik işlemler-internet kullanıcı adı ve şifre adımından şifrenizi öğrenebilirsiniz. Diğer bir yöntem olarak; 0850 266 0 266 no'lu sesli yanıt sistemi üzerinden 2'yi tuşlayıp teknik destek menüsüne ulaşabilir ve burdan da 1'i tuşlayarak sms ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

Gerekli alanların doldurulması ile **"Kaydet"** butonuna tıklayınız ve kurulum işlemlerinizi tamamlayınız.

AirTies Türkçe - English - Русский | Çıkış - Yenile Air5340

- HIZLI KURULUM
- ANA SAYFA
- INTERNET**
 - Internet Ayarları
 - DNS Ayan
 - Gelişmiş
- LAN
- KABLOSUZ
- FIREWALL
- NAT
- ROUTING
- IGMP
- QoS
- YÖNETİM
- DDNS
- UPNP
- ARAÇLAR
- RAPORLAR

PVC Ayarları

Bu sayfada cihazınızın ADSL bağlantısı için gerekli ayarları yapabilirsiniz. PVC adını girip protokolü seçiniz ve gerekli ayarları yapınız.

PVC Adı: Protokol:

| PPP Ayarları | PVC Parametreleri |
|---|---|
| Encapsulation: <input checked="" type="radio"/> LLC <input type="radio"/> VCMUX | VPI: <input type="text" value="8"/> |
| ADSL Kullanıcı Adı: <input type="text"/> | VCI: <input type="text" value="35"/> |
| ADSL Şifresi: <input type="text"/> | ATM QoS: <input type="text" value="UBR"/> |
| MTU: <input type="text" value="1492"/> byte | PCR: <input type="text" value="0"/> cps |
| İsteğe Bağlı: <input type="checkbox"/> | SCR: <input type="text" value="0"/> cps |
| | MBS: <input type="text" value="0"/> cells |

Cihazınızı, farklı bir internet servis sağlayıcı ile kullanmak için